

Aluminiumprofiler på altan

Lakerede aluminiumsoverflader vedligeholdes best ved at aftørre overflader mindst en gang årligt med lunken vand.

Skulle det være nødvendigt at anvende sæbe for at få snavs væk, må sæben ikke indeholde slibemidler.

Reparation af små ridser foretages bedst med en "ørepind".

Farven Ral 7016 fås hos Flügger som en prøvedåse.

Det beskadigede område afrenses før påføring af maling.